

PS2 Anschlußbelegung Mini-DIN Buchse


- 1 = DATA
- 2 = nicht belegt
- 3 = GND (Masse)
- 4 = VCC (+5Volt)
- 5 = Clock
- 6 = nicht belegt

Umschaltung Tastatur Modus

- ALTGR + 1 = AC1 Modus
- ALTGR + 2 = KC85/2..3 Modus
- ALTGR + 3 = KC85/4..5 Modus

spezielle Tastenbelegung (AC1 Modus)

- Strg + ESC = NMI Taste
- Alt + ESC = Reset Taste
- NumLook on = Grafikmodus AC1



Anordnung der Stifte stimmt nicht!
aber die Stiftnummer ist OK!

TITLE: PS2Adapter

Document Number:

REV:

Date: 16.04.2013 19:59:00

Sheet: 1/1